

# **Δημιουργία ετικετών δίσκων στο φορητό υπολογιστή, χρησιμοποιώντας LightScribe**

Κωδικός εγγράφου: 383416-151

Φεβρουάριος 2005

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.

Δημιουργία ετικετών δίσκων στο φορητό υπολογιστή,  
χρησιμοποιώντας LightScribe  
Πρώτη έκδοση Φεβρουάριος 2005  
Κωδικός εγγράφου: 383416-151

---

# Δημιουργία ετικετών δίσκων στο φορητό υπολογιστή, χρησιμοποιώντας LightScribe

Η LightScribe είναι μια τεχνολογία απευθείας δημιουργίας ετικετών για δίσκους, η οποία παρέχει έναν εύκολο τρόπο για τη δημιουργία ετικετών υψηλής ποιότητας και ακρίβειας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πραγματοποιήσετε εγγραφή στο δίσκο, να τον γυρίσετε ανάποδα και να εγγράψετε την ετικέτα.

Για τη δημιουργία μιας ετικέτας απαιτείται η χρήση της μονάδας δίσκου με δυνατότητα LightScribe του υπολογιστή σε συνδυασμό με βελτιωμένο λογισμικό εγγραφής ετικετών δίσκων με CD ή DVD που διαθέτουν ειδική επικάλυψη (πωλούνται χωριστά).

Η μονάδα δίσκου με δυνατότητα LightScribe χρησιμοποιεί το οπτικό λέιζερ για να πραγματοποιήσει εγγραφή ετικέτας πάνω σε μια λεπτή επίστρωση βαφής που βρίσκεται στην πλευρά της ετικέτας του δίσκου LightScribe. Δεν υπάρχει μελάνι, ώστε να δημιουργηθεί μουντζούρα, ούτε χαρτί για να ζαρώσει ή κολλητική ταινία για να δημιουργήσει προβλήματα. Οι δίσκοι LightScribe αναγνωρίζονται από το λογότυπο LightScribe που βρίσκεται στην εμπορική συσκευασία του προϊόντος και στην εσωτερική περιοχή του ίδιου του δίσκου.



## Συνηθισμένες ερωτήσεις

- **Πως μπορώ να γνωρίζω εάν διαθέτω μονάδα δίσκου LightScribe;**  
Θα έχει το λογότυπο LightScribe (που φαίνεται παραπάνω).
- **Μπορώ να αναβαθμίσω τη μονάδα DVD-RW που διαθέτω, ώστε να είναι συμβατή με τα μέσα LightScribe;**  
Δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση της μονάδας δίσκου, ώστε να αποκτήσει δυνατότητα LightScribe.
- **Τι χρειάζεται για να χρησιμοποιήσω το LightScribe;**  
Η δημιουργία μιας ετικέτας με LightScribe απαιτεί τρία πράγματα:
  - Μια μονάδα δίσκου με δυνατότητα LightScribe
  - Βελτιωμένο λογισμικό για LightScribe
  - Δίσκους Δίσκοι LightScribe (πωλούνται χωριστά)
- **Πόσο χρόνο απαιτεί η εγγραφή μιας ετικέτας LightScribe;**  
Ο χρόνος που απαιτείται διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία απεικόνισης (Πρόχειρη, Κανονική και Βέλτιστη) και τη ρύθμιση μεγέθους της περιοχής (στενή λωρίδα με καμπύλο κείμενο, μεσαίου μεγέθους λωρίδα με καμπύλο κείμενο ή ολόκληρη η επιφάνεια του δίσκου). Η χρήση της Πρόχειρης ή της Κανονικής λειτουργίας απεικόνισης σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την ετικέτα συντομότερα, αλλά έχει ως αποτέλεσμα μια ετικέτα με λιγότερο έντονες αποχρώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όσο μικρότερη περιοχή χρησιμοποιήσετε, τόσο πιο γρήγορα θα ολοκληρωθεί η εγγραφή της ετικέτας.  
Όταν ξεκινάτε την εγγραφή της ετικέτας, το λογισμικό LightScribe σας παρέχει τον εκτιμώμενο χρόνο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της ετικέτας. Μια γραμμή προόδου εμφανίζει το χρόνο που απομένει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής.
- **Που Πού πωλούνται δίσκοι LightScribe;**  
Οι δίσκοι LightScribe διατίθενται από μεγάλα καταστήματα υπολογιστών και ηλεκτρονικών ειδών και, επίσης, μέσω ηλεκτρονικής αγοράς.

- **Μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγραφή έγχρωμης ετικέτας με το LightScribe;**

Επί του παρόντος, η τεχνολογία LightScribe δημιουργεί μια εικόνα που μοιάζει με ασπρόμαυρη φωτογραφία.

- **Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή για άλλες εργασίες κατά τη δημιουργία μιας ετικέτας τύπου LightScribe;**

Ναι. Το LightScribe δεν απαιτεί την προσοχή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ετικετών. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή για άλλες εργασίες κατά τη διάρκεια της εγγραφής της ετικέτας.

- **Η εικόνα που θα δημιουργηθεί με το LightScribe θα ξεθωριάσει ή θα σκουρύνει με το χρόνο ή την έκθεση στο φως;**

Οι δίσκοι LightScribe είναι βελτιστοποιημένοι ώστε να διασφαλιστεί ότι η ετικέτα δεν θα αλλοιωθεί με το χρόνο. Με το πέραςμα του χρόνου μπορεί να παρατηρήσετε κάποιο μικρό ξεθώριασμα. Για να εξασφαλίσετε τον μέγιστο χρόνο ζωής για την ετικέτα και τα δεδομένα, αποφύγετε την έκθεση των δίσκων σε απευθείας φως.

- **Μπορεί κανείς να χειριστεί με ασφάλεια την επιφάνεια/επίστρωση LightScribe;**

Ναι, μπορείτε να χειριστείτε με ασφάλεια τους δίσκους LightScribe, όπως χειρίζεστε και όλους τους άλλους δίσκους.

- **Μπορώ να επαναλάβω τη δημιουργία μιας ετικέτας LightScribe;**

Η ετικέτα LightScribe είναι μόνιμη και δεν είναι δυνατή η διαγραφή της.

- **Τι θα συμβεί εάν ξεχάσω να γυρίσω το δίσκο από την άλλη πλευρά πριν ξεκινήσω την εγγραφή της ετικέτας;**

Το λογισμικό LightScribe σας ενημερώνει πως ο δίσκος δεν είναι αναγνωρίσιμος και σας ζητά να τον γυρίσετε από την άλλη πλευρά. The disc must be placed label-side down in the optical disc tray.

- **Μήπως αμέσως μετά την εγγραφή της ετικέτας, η επιφάνεια του δίσκου LightScribe καίει ή είναι επικίνδυνος ο χειρισμός του;**

Όχι, μπορείτε να αγγίξετε με ασφάλεια το δίσκο LightScribe αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας της ετικέτας.

## Συμβουλές και κόλπα

Πριν ξεκινήσετε, κοιτάξτε λίγο τις παρακάτω χρήσιμες προτάσεις:

- **Επιλέξτε ένα σχέδιο που ταιριάζει στις ανάγκες σας.**  
Το λογισμικό LightScribe που συνοδεύει τον υπολογιστή, περιλαμβάνει αρκετά προσχεδιασμένα πρότυπα, κατάλληλα για κάθε περίπτωση.
- **Χρησιμοποιήστε δικό σας κείμενο, φωτογραφίες ή σχέδια.** Από το λογισμικό LightScribe, επιλέξτε το αρχείο ως φόντο και ολοκληρώστε τη δημιουργία της ετικέτας με την προσθήκη επιθυμητού κειμένου.
- **Κάντε κάθε CD ή DVD ένα έργο που εξελίσσεται.**  
Απλώς φορτώστε το σχέδιο που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή της αρχικής ετικέτας, διαγράψτε το υπάρχον κείμενο και τα γραφικά για να αποφύγετε την εγγραφή πληροφοριών για δεύτερη φορά και, στη συνέχεια, προσθέστε τις πληροφορίες της νέας ετικέτας και πραγματοποιήστε ξανά την εγγραφή.
- **Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση της ετικέτας.**  
Για να είστε βέβαιοι πως η ετικέτα είναι ακριβώς όπως τη θέλετε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Προεπισκόπησης εκτύπωσης (εάν είναι διαθέσιμη) ή εκτυπώστε την ετικέτα σε χαρτί για να τη δείτε πριν πραγματοποιήσετε εγγραφή.

- **Μειώστε τον χρόνο που απαιτείται για την εγγραφή της ετικέτας.** Πραγματοποιήστε εναλλαγή από τη Βέλτιστη στην Κανονική λειτουργία: θα πραγματοποιήσετε εγγραφή σε λιγότερες τροχιές ανά ίντσα και, επομένως, θα απαιτηθεί λιγότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της ετικέτας, αλλά η εικόνα που θα δημιουργηθεί θα είναι πιο αχνή. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα «Τίτλος» ή «Περιεχόμενα» αντί για το πρότυπο «Πλήρης δίσκος». Επειδή το LightScribe ξεκινά την εγγραφή από το κέντρο του δίσκου προς τα έξω σε ομόκεντρους δακτυλίους, τα πρότυπα «Τίτλος» και «Περιεχόμενα» μειώνουν τον απαιτούμενο χρόνο περιορίζοντας την ετικέτα σε στενότερη ζώνη. Για τον ίδιο λόγο, η χρήση κυκλικού κειμένου αντί για ευθύγραμμου μπορεί να επιταχύνει το χρόνο εγγραφής.
- **Δημιουργήστε αντίθεση.** Μια φωτογραφία ή γραφικό με υψηλό βαθμό αντίθεσης, ξεχωρίζει καλύτερα από μια εικόνα με απαλούς τόνους. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προεπισκόπησης του λογισμικού, για να δείτε πως θα εμφανίζονται τα γραφικά που χρησιμοποιείτε όταν πραγματοποιήσετε εγγραφή στο δίσκο.
- **Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή.** Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της ετικέτας, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή για άλλες δραστηριότητες. Το λογισμικό LightScribe υποδεικνύει το χρόνο που απομένει για την εγγραφή του σχεδίου.
- **Αποφύγετε τις ξαφνικές δονήσεις και κραδασμούς.** Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της ετικέτας, αποφύγετε τις ξαφνικές δονήσεις και κραδασμούς στον υπολογιστή.
- **Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, αποφύγετε την ξαφνική απώλεια ισχύος.** Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της ετικέτας του δίσκου, φροντίστε το τροφοδοτικό AC και το καλώδιο τροφοδοσίας του φορητού υπολογιστή να είναι συνδεδεμένα σε πρίζα παροχής ηλεκτρισμού που λειτουργεί.

## Εγκατάσταση του λογισμικού LightScribe

Για να δημιουργήσετε μια ετικέτα LightScribe, πρέπει να εγκαταστήσετε το απαιτούμενο λογισμικό.

Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, εγκαταστήστε το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο δίσκο *HP DVD Writer* στη συσκευασία που φέρει την ένδειξη «Απαιτείται για την εγκατάσταση» που συνοδεύει τον φορητό υπολογιστή.

## Δημιουργία μιας ετικέτας LightScribe

Η εγγραφή ετικέτας με το LightScribe αποτελεί μια διαφορετική διαδικασία από τη διαδικασία εγγραφής δεδομένων, μουσικής ή εικόνων σε ένα δίσκο. Ανάλογα με το λογισμικό LightScribe που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ετικέτα πριν ή αφού πραγματοποιήσετε εγγραφή των αρχείων στο δίσκο.



Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή της ετικέτας μετά την εγγραφή του περιεχομένου, πρέπει να γυρίσετε το δίσκο από την άλλη πλευρά και να τον τοποθετήσετε στη θήκη της μονάδας οπτικού δίσκου με την πλευρά της ετικέτας προς τα κάτω.

Οι ετικέτες μπορεί να περιέχουν απλώς τον τίτλο και τη λίστα περιεχομένων ή μπορείτε να γίνετε πιο δημιουργικοί και να προσθέσετε φόντο και εικόνες.

Μπορείτε να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε την ετικέτα με το InterVideo DiscLabel ή το Sonic Express Labeler. Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν οδηγίες για τη δημιουργία ετικετών LightScribe

- Με το InterVideo DiscLabel.
- Με το Sonic Express Labeler.
- Αφού πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός δίσκου με το iTunes (διαθέσιμο μόνο με επιλεγμένες εκδόσεις του λογισμικού LightScribe).

## **Χρήση του InterVideo DiscLabel για τη δημιουργία ετικέτας LightScribe**

1. Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη), **All Programs** (Όλα τα προγράμματα), **InterVideo DiscLabel**, και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο **InterVideo DiscLabel**.
2. Επιλέξτε ένα στυλ προτύπου από το μενού «Template» (Πρότυπο) και κάντε κλικ στην επιλογή **Apply** (Εφαρμογή).
3. Κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου του τίτλου, εάν υπάρχει, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή **Add Text** (Προσθήκη κειμένου).
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο στο παράθυρο επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
5. Έχοντας επιλέξει το πλαίσιο κειμένου (κάντε μία φορά κλικ στο πλαίσιο), χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων κειμένου για να τροποποιήσετε τη γραμματοσειρά, το χρώμα και τις υπόλοιπες ιδιότητες του κειμένου.
6. Κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου της λίστας, εάν υπάρχει, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή **Add List** (Προσθήκη λίστας) για να προσθέσετε μια λίστα περιεχομένων στην ετικέτα.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Add** (Προσθήκη) για να προσθέσετε μια σειρά στη λίστα.
8. Για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή κειμένου για ένα στοιχείο της λίστας, μετακινήστε το δρομέα πάνω από ένα από τα πλαίσια στοιχείων (Τίτλος, Καλλιτέχνης ή Μήκος), κάντε κλικ στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εισαγωγή του κειμένου.
9. Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8 για κάθε στοιχείο που επιθυμείτε να προσθέσετε στη λίστα περιεχομένων.
10. Κάντε κλικ στο **OK** όταν ολοκληρώσετε τη λίστα.


11. Επιλέξτε ένα φόντο για την ετικέτα του δίσκου:

- ❑ Κάντε κλικ στο μενού **Theme** (Θέμα) και επιλέξτε μία από τις εικόνες θέματος που παρέχονται.

**Επιλέξτε Apply** (Εφαρμογή).


– ή –

- ❑ Κάντε κλικ στην επιλογή **Edit Background** (Επεξεργασία φόντου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Change Background** (Αλλαγή φόντου) για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου στην ετικέτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε περιήγηση προς ένα αρχείο εικόνας και να το επιλέξετε. Το InterVideo DiscLabel υποστηρίζει τα αρχεία εικόνας τύπου .jpg, .bmp και .png.

-  Εάν χρησιμοποιήσετε μια έγχρωμη εικόνα ή θέμα, το LightScribe πραγματοποιεί εγγραφή του ως ασπρόμαυρη (μονόχρωμη) εικόνα.


12. Κάντε κλικ στην επιλογή **Add Image** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε περιήγηση προς ένα αρχείο εικόνας και να το επιλέξετε.

13. Κάντε κλικ στην εικόνα και σύρετέ την στην επιθυμητή περιοχή της ετικέτας. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας κάνοντας κλικ και σύροντας τις πλευρές ή τις γωνίες της εικόνας.


-  Για να αφαιρέσετε μια εικόνα από την ετικέτα, κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.

14. Όταν σας ικανοποιήσει το σχέδιο της ετικέτας, κάντε κλικ στην επιλογή **LightScribe Print** (Εκτύπωση LightScribe).

15. Κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση), τοποθετήστε το δίσκο LightScribe στη θήκη της μονάδας (με την πλευρά της ετικέτας προς τα κάτω) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**. Εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ετικέτας και η γραμμή προόδου. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή, όσο το LightScribe πραγματοποιεί εγγραφή της ετικέτας.

 Ένα απότομο χτύπημα ή ένας κραδασμός στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής της ετικέτας, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της ετικέτας.

## Χρήση του Sonic Express Labeler για τη δημιουργία ετικέτας LightScribe

1. Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη), **All Programs** (Όλα τα προγράμματα), **Sonic RecordNow!**, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Express Labeler**.  
 Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το Express Labeler μέσω από το RecordNow!, εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Label Disc**.
2. Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το **Disc Label** στο Βήμα 1: Select Project (Επιλογή έργου).
3. Κάντε κλικ στο **Text** (Κείμενο) και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εισαγωγή κειμένου για τον Τίτλο και τον Δευτερεύοντα τίτλο.
4. Για κάθε γραμμή περιγραφής περιεχόμενου, κάντε κλικ στην επιλογή **New** (Νέο), πραγματοποιήστε εισαγωγή κειμένου με τις πληροφορίες που επιθυμείτε να περιλάβετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
5. Επιλέξτε ένα πρότυπο ετικέτας κάνοντας κλικ στην επιλογή **Layout** (Διάταξη) και επιλέγοντας μια διάταξη.

6. Εάν το επιθυμείτε, επιλέξτε μια εικόνα φόντου κάνοντας κλικ στην επιλογή **Background** (Φόντο). Επιλέξτε κάποιο φόντο από αυτά που παρέχονται ή κάντε κλικ στην επιλογή **More** (Περισσότερα) για να βρείτε μία από τις δικές σας εικόνες και να τη χρησιμοποιήσετε ως φόντο.



Εάν χρησιμοποιείτε μια έγχρωμη εικόνα, το LightScribe πραγματοποιεί εγγραφή της ως ασπρόμαυρη (μονόχρωμη) εικόνα.

7. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την εμφάνιση του σχεδίου της ετικέτας, τοποθετήστε το δίσκο LightScribe στο δίσκο της μονάδας (με την πλευρά της ετικέτας προς τα κάτω) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση).
8. Στο μενού «Disc Label» (Ετικέτα δίσκου), επιλέξτε **LightScribe 12cm Disc** (Δίσκος LightScribe 12 εκ.).
9. Επιλέξτε ένα επίπεδο αντίθεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK** για να ξεκινήσετε την εγγραφή της ετικέτας. Εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ετικέτας και η γραμμή προόδου. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή, όσο το LightScribe πραγματοποιεί εγγραφή της ετικέτας.



Ένα απότομο χτύπημα ή ένας κραδασμός στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής της ετικέτας, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της ετικέτας.

## Δημιουργία ετικέτας LightScribe με το iTunes (μόνο σε επιλεγμένες εκδόσεις)

Το iTunes συνεργάζεται με το Sonic Express Labeler και σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εύκολη εγγραφή ετικετών σε CD δεδομένων ή μουσικής από το iTunes. Πραγματοποιείται αυτόματα εισαγωγή στο Express Labeler της λίστας αναπαραγωγής που δημιουργείτε στο iTunes για εγγραφή σε δίσκο, ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιμες για χρήση στην ετικέτα LightScribe.




Για να χρησιμοποιήσετε το Express Labeler μέσω του iTunes, τα δεδομένα ή τα μουσικά κομμάτια της λίστας αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε πρέπει να χωρούν σε ένα μόνο CD.

1. Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη), **All Programs** (Όλα τα προγράμματα), **iTunes**, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ξανά στο **iTunes**.
2. Πραγματοποιήστε εγγραφή ενός CD δεδομένων ή ήχου με το iTunes. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, κάντε κλικ στο **Yes** (Ναι) στο παράθυρο «Create LightScribe Label» (Δημιουργία ετικέτας LightScribe).
3. Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το **Disc Label** στο Βήμα 1: Select Project (Επιλογή έργου).
4. Επιλέξτε ένα πρότυπο ετικέτας κάνοντας κλικ στην επιλογή **Layout** (Διάταξη) και επιλέγοντας μια διάταξη.




Κάθε διάταξη εμφανίζει διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τη λίστα αναπαραγωγής. Μερικές εμφανίζουν μόνο τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής, ενώ άλλες εμφανίζουν τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής και τα ονόματα των κομματιών. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της λίστας αναπαραγωγής κάνοντας κλικ στην επιλογή **Text** (Κείμενο) για να ανοίξετε το παράθυρο «Edit Text» (Επεξεργασία κειμένου).

5. Εάν το επιθυμείτε, επιλέξτε μια εικόνα για φόντο κάνοντας κλικ στην επιλογή **Background** (Φόντο). Επιλέξτε κάποιο φόντο από αυτά που παρέχονται ή κάντε κλικ στην επιλογή **More** (Περισσότερα) για να βρείτε μία από τις δικές σας εικόνες και να τη χρησιμοποιήσετε ως φόντο.

 Εάν χρησιμοποιείτε μια έγχρωμη εικόνα, το *LightScribe* πραγματοποιεί εγγραφή της ως ασπρόμαυρη (μονόχρωμη) εικόνα.

6. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την εμφάνιση του σχεδίου της ετικέτας, τοποθετήστε το δίσκο *LightScribe* στο δίσκο της μονάδας (με την πλευρά της ετικέτας προς τα κάτω) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση).
7. Στο μενού «*Disc Label*» (Ετικέτα δίσκου), επιλέξτε **LightScribe 12cm Disc** (Δίσκος *LightScribe* 12 εκ.).
8. Επιλέξτε ένα επίπεδο αντίθεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK** για να ξεκινήσετε την εγγραφή της ετικέτας. Εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ετικέτας και η γραμμή προόδου. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή, όσο το *LightScribe* πραγματοποιεί εγγραφή της ετικέτας.

 Ένα απότομο χτύπημα ή ένας κραδασμός στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής της ετικέτας, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της ετικέτας.

## Επαναφορά του λογισμικού *LightScribe*

Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά ή επανεγκατάσταση του λογισμικού *LightScribe* στο φορητό υπολογιστή, τοποθετήστε το δίσκο *HP DVD Writer* και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.